

Таймер с астрономической программой SA-TD/1W



Руководство по отмене автоматического перехода на зимнее/летнее время

Для отключение автоматического перехода с летнего времени на зимнее

- 1.** Выберите клавишей «Menu» в меню пункт
- 2.** Подтвердить клавишей «Ok»
- 3.** Используя клавишу «+» выбрать подменю «SU/WI»
- 4.** Подтвердить клавишей «Ok»
- 5.** Используя клавиши + и – выберите «WOUT S/W». (автоматический переход деактивирован)
- 6.** Подтвердить клавишей «Ok» (теперь автоматический переход не активирован). На дисплее отображается «FINISH»
- 7.** Нажатием клавиши «Ok» вы можете вернуться в автоматический режим.